



BVS20-SG

Ako se u sistemu koriste interfonski telefoni tipa TTS22 ili video monitori tipa VME30 (VME30C) neophodno je u sistemu aktivirati funkciju uključenja svetla sa ovih aparata.

### Ručni postupak:

1. - Uređaju za napajanje interfonskog sistema isključiti napajanje (220V)
2. - Sačekati oko 5s i uključiti napajanje (220V)
3. - Sačekati oko 3s i
4. - Taster **držati toliko dugo** dok žuti LED ne počne da blinka
5. - Taster pustiti
6. - Ako žuti LED i dalje blinka -> taster pritisnuti kratko - žuti LED više ne blinka

### Postupak primenom servisnog uređaja TCSK-01

Postaviti funkciju uključivanja svetla

\* 77 # Ser.-Nr. #

Ako u sistemu postoji veći broj pozivnih stanica, ovu komandu je potrebno izvršiti za svaki od njih.