1. POTREBNE PRIPREME

Softverski paket PCitACC je namenjen izgradnji kompleksnijih sistema kontrole pristupa sa većim brojem čitača i korisnika.

Pre programiranja sistema je potrebno utvrditi sledeće:

- 1. Broj čitača obezbediti listu sa serisjkim brojem svakog čitača i njegovim mestom ugradnje
- 2. Svakom čitaču dodeliti ime maksimalne dužine 50 karaktera, najbolje opisno kako bi održavanje bilo lakše (npr. "Ulaz na prvi sprat" i slično
- 3. Broj korisnika obezbediti listu sa serijskim brojem svakog ključića i imenom osobe kojoj pripada
- 4. Broj profila, tj. u koliko grupa se korisnici raspoređuju shodno pravima pristupa određenim čitačima i shodno vremenu u toku koga imaju pravo pristupa
- 5. Za svaki profil pristupa odrediti:

- Ime do 50 karaktera, najbolje opisno kako bi održavanje softvera bilo jednostavnije (npr. "Prva smena", "Druga smena" i slično)

- Osobe koje pripadaju tom profilu, tj. spisak svih kartica (elektronskih ključića koji pripadaju profilu)

- Čitači kojima osobe imaju pravo pristupa

- Za svaki čitač odrediti vreme u toku koga osobe imaju pravo pristupa tzv. vemensku zonu i svakoj vremenskoj zoni dodeliti opisno ime maksimalne dužine 50 karaktera (npr. "Prva smena - Ulaz na prvi sprat")

- Za svaki čitač na kome profil ima pravo pristupa odrediti šta se dešava po uspešnoj identifikaciji korisnika. Ovu funkciju nazvati opisnim imenom do 50 karaktera (npr. "Prva smena - Ulazni citac - otvaranje vrata")

Nakon izvršenih priprema može se preći na kofigurisanje sistema. Veoma je važno da pripreme budu kvalitetno odraćene i dokumentovane kako bi konfigurisanje bilo jednostavno i brzo urađeno.

2. DEFINISANJE VREMENSKIH ZONA

Konfigurisanje sistema započinje definisanjem vremenskih zona koje su određene za svaki od profila.

Konfiguraciju vremenskih zona započinjemo u meniju Sistem - Vremenske zone.

DCitACC Vorzija	94 Drojokat DDO JEK	νт			
Projekat Obrada	Sistem Onrije ?				
	V menske zone Ctrl+Y Prehos podataka Ctrl+D	Fig 📝		3	
Dobrodosli Cit	Sigurnost Ctrl+J Komunikacija Ctrl+E	citaca) Klju	icevi) Dodela kljuceva)	Prenos podataka) Monitor)	
Obrada citaca					
	Registracija u dve	koraka: 1	. Unesite podatke za no	ovi citac.	
2. Unesite novi citac pomocu dugmeta "Uneti" u desnu listu.					
				Lista registrovanih citaca:	
Opis mesta ugrac	lnje:				
Serijski broj:	Broj TCS:BUS lin	ije: 1	Uppella a s		
Mod citaca					
	sanostarn				
	Dalja po	desavanja			Constant Science
					Samostaini citac
TCS					

Nova zona se definiše pritiskom na dugme *Novo* i unosom imena u polje *Opis*. Za svaki dan odrediti maksimalno 4 vremenska intervala u toku kojih je pristup čitaču dozvoljen za određeni profil. Pri tome paziti da početak svakog intervala (izražen u minutima i satima) bude pre njegovog kraja i da početak sledećeg intervala ne može biti pre kraja prethodnog, u suprotnom sistem neće prihvatiti vremensku zonu kao ispravnu.

Kada je definicija intervala završena pritisnuti dugme Snimiti novo.

Obrada vremens	kih zona				Uneti ime vremenske
	Opis:	•		iakova)	zone (max. 50
Dan u nedelji	vremenska linija 1	vremenska linija 2	vremenska linija 3	vremenska linija 4	karaktera)
ponedelj utorak sreda cetvrtak			od: do:		Za svaki dan uneti
petak subota nedelja					intervale u toku kojih je pristup dozvoljen
Novo	Snimiti.	Snimiti prome	ne Obrisati	Zatvoriti	
	ZA Po definis vreme	OČETAK sanja nove nske zone			NA KRAJU kada je NOVA zona potpuno definisana snimiti je

Ako je potrebno, naknadno, vršiti izmene na nekoj od već kreiranih zona, izabrati ovu zonu iz menija *Opis*. Izvršiti potrebna izmene (redefinisanje vremenskih intervala) i pritisnuti dugme *Snimiti promene*.

Ako je potrebno, naknadno, izbrisati neku od već kreiranih zona, izabrati ovu zonu iz menija *Opis* i pritisnuti dugme *Obrisati*.

3. DEFINISANJE ČITAČA

Nakon što su definisane vremenske zone, neophodno je definisati čitače. Konfiguraciju čitača započinjemo odabirom kartice *Citac*.



Čitači se konfigurišu na sledeći način:

– U polje *Opis mesta ugradnje* uneti opisno ime čitača (maksimalno 50 karaktera).

- U polje *Serijski broj* uneti serijski broj čitača.
- U padajućem meniju *Broj TCS:BUS linije* odabrati BUS 1.
- Izabrati *mrežni* mod rada.
- Izabrati prvu slobodnu AS adresu iz padajućeg menija AS adresa.

– U polju *Radno vreme* odabrati *Ne* (osim u slučajevima kada se čitači koriste istovremeno i za evidenciju radnog vremena).

– Pritisnuti dugme *Dalja podešavanja* i podesiti samo *Vreme prekidanja releja* - ostale opcije ne menjati. Za izlaz iz ovog podmenija pritisnuti dugme *Snimiti*.

– Pritisnuti dugme *Uneti* za unos čitača u listu konfigurisanih čitača.

– Kofigurisati sledeće čitače na isti način.

Ako je potrebno, naknadno, vršiti izmene na nekom od već konfigurisanih čitača, izabrati ovaj čitač (levim klikom miša) u listi čitača. Njegove karakteristike se pokazuju u levom delu kartice. Izvršiti potrebna izmene i pritisnuti dugme *Preuzeti promene*.

Ako je potrebno, naknadno, izbrisati neki od konfigurisanih čitača, izabrati ovaj čitač (levim klikom miša) u listi čitača i nakon toga pritisnuti dugme *Ukloniti*.

4. DEFINISANJE FUNKCIJA

Sledeći korak unosu podataka je definisanje funkcija koje odrađuju čitači kada uspešno identifikuju neki od profila.

Konfiguraciju funkcija započinjemo u meniju Obrada - Funkcije.

PCITACC Verzija U.94 - Projekat P	PRUJEKA I
Projekat Obrada Sistem Opcije ?	
Profili pristupa Ctrl+Z	
Funkcije Ctrl+F	
Dobroc Dodela cłóśca Ctrl+G	Dodela citaca Ključevi Dodela ključeva Prenos podataka Monitor
Kljucevi Ctrl+K	Obrada sitasa
Dodela kijučeva Ctri+H	Udrada chaca
Registracij	ja u dva koraka: 1. Unesite podatke za novi citac.
	2. Unesite novi citac pomocu dugmeta "Uneti"
	u desnu listu.
-	Lista registrovanih citaca:
Opis mesta ugradnje:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Serijski broj: Broj TCS	S:BUS linije:
	✓ Uneti>>>
Mod citaca	
🔘 mrezni 🔘 samostalni	
	Deliveration
	Samostalni citac
T/(

Nova funkcija se definiše pritiskom na dugme *Novo* i unosom imena u polje *Opis funkcije* (maksimalno 50 karaktera). Iz padajućeg menija odabrati na kojem BUS-u se nalazi čitač. Odabrati jednu od ponuđenih opcija:

- Elektromagnetni prihvatnik u 99% slučajeva je potrebno odabrati ovu opciju, čitač zatvara relejni kontakt pri uspešnoj identifikaciji korisnika. Po odabiru ove funkcije odabrati i na koji čitač se odnosi.
- Kontrolna funkcija računar šalje određenu kontrolnu funkciju pri uspešnoj identifikaciji korisnika. Po odabiru ove funkcije upisati serijski broj uređaja kome se šalje kontrolna funkcija i broj kontrolne funkcije koji mu se šalje.
- Proizvoljni protokol računar šalje proizvoljni protokol (koji serviser definiše) pri uspešnoj identifikaciji korisnika. Po odabiru ove funkcije upisati željeni kratki ili dugački protokol.

Kada je definicija intervala završena pritisnuti dugme *Snimiti novo*. Za kraj rada sa ovim menijem pritisnuti dugme *Zatvoriti*.



Ako je potrebno, naknadno, vršiti izmene na nekoj od već kreiranih funkcija, izabrati ovu funkciju iz menija *Opis funkcije*. Izvršiti potrebna izmene i pritisnuti dugme *Snimiti promene*.

Ako je potrebno, naknadno, izbrisati neku od već kreiranih zona, izabrati ovu zonu iz menija *Opis* i pritisnuti dugme *Obrisati*.

Za kraj rada sa ovim menijem pritisnuti dugme Zatvoriti.

5. KREIRANJE PROFILA

Nakon što su definisani čitači, njihove funkcije i vremenske zone može se preći na definisanje profila.

Definisanje profila počinje odabirom kartice Profili pristupa.

Definisanje profila je jednostavno: u polje *Opis* se unosi ime profila (maksimalno 50 karaktera) i nakon toga se pritiska dugme *Uneti*.

Ako je potrebno, naknadno, vršiti izmene na nekom od već kreiranih profila (praktično je moguća samo izmena imena), izabrati ovaj profil (levim klikom miša) u listi profila. Njegovo ime se prikazuju u levom delu kartice. Izvršiti izmenu imena i pritisnuti dugme *Preuzeti promene*.

Ako je potrebno, naknadno, izbrisati neki od kreiranih profila, izabrati ovaj profil (levim klikom miša) u listi čitača i nakon toga pritisnuti dugme *Ukloniti*.

Za kraj rada sa ovom karticom jednostavno odaberite sledeću karticu u nizu.

PCITACC Verzija 0.94 - Projekat PROJEKAT		ZA POČETAK
		odabrati karticu
Dobrodosli) Citac <mark>(Profili p. ivga D)dela citaca Kljucevi </mark> Dodela kljuceva Prenos podataka Monitor		Profili pristupa
Obrada profila pristupa	l	
Pegistracija u dva koraka: 1. Dodelite profilu pristupa jomocu dugmeta "Uneti" 2. Unesite novi profil pristupa pomocu dugmeta "Uneti" u desnu listu.		Polje za unos imena profila
TCS		

6. KONFIGURISANJE PROFILA

Shodno izvršenim pripremama (prva glava ovog uputstva) potrebno je odrediti kojim čitačima profili imaju pravo pristupa i po kojim vremenskim zonama za svaki od čitača.

Konfigurisanje profila počinje odabirom kartice *Dodela citaca* i vrši se na sledeći način:

1. Iz padajućeg menija *Profil pristupa* odabrati profil koji se trenutno konfiguriše.

2. Dodeliti mu čitač iz padajućeg menija Citac.

3. Dodeliti vremensku zonu koja važi za ovaj profil na ovom čitaču iz padajućeg menija *Vremenska*.

4. Izabrati funkciju koju treba da odradi sistem po ispravnoj identifikaciji profila na čitaču - padajući meni*Funkcija*.

5. Pritisnuti dugme Uneti.

6. Po dodeli prvog čitača profilu, za dodelu novog čitača profilu vratiti se na tačku 2.

7. Ako je završena dodela čitača za odabrani profil, odabrati novi profil iz menija *Profil pristupa* i ponoviti proceduru dodele za ovaj profil.

Ako je potrebno, naknadno, vršiti izmene na nekom od već konfigurisanih profila, izabrati ovaj profil iz menija *Profil pristupa*. Čitači koji su mu dodeljeni se nalaze u listi čitača sa desne strane. Levim klikom miša odabrati čitač za koji treba izmeniti parametre pristupa. Izmeniti parametre i pritisnuti dugme *Preuzeti promene*.

Ako je potrebno, naknadno, izbrisati neki od dodeljenih čitača određenom profilu (ukinuti pravo pristupa profilu na tom čitaču), izabrati profil iz menija *Profil pristupa*. Čitači koji su mu dodeljeni se nalaze u listi čitača sa desne strane. Levim klikom miša odabrati čitač za koji treba ukloniti i pritisnuti dugme *Ukloniti*.

PCITACC Verzija 0. 94 - Projekat PROJEKA I Preiekat Obrada Sistem Ondie 2	7 а росттак
	odabrati karticu
Dobrodosli Citac Profili pristupa Dodela praca Klinceva Dodela kljuceva Prenos podataka Monitor	Dodela citaca
Dodela citaca	Doucla chaca
Registracija u tri koraka: 1. Izaberite profil pristupa.	
 Profilu pristupa dodelite citac. Samo citacim u mreznom rezimu mozete da dodelite vremensku zonu i funkciju. 	
3. Unesite novi citac u listu citaca pritiskom na dugme "Uneti".	
Profil pristupa: Druga Smena	
Citac: Ulaz br. 2 Vromenska	Meniji za dodelu - čitača
Prva smena - ulaz br. 3	- vrem. zone
Funkcija:	funkcije
kaka	- Tulikelje
Samostain citac	
T(S	

7. KONFIGURISANJE KLJUČIĆA

Kada su definisani svi profili ostalo je još samo dodeliti ključeve zaposlenih određenim profilima pristupa.

Najpre morate ustanoviti koji je broj ključa (kartice). Serijski broj ključa možete videti tako što prinesete ključ Vama najbližem čitaču, zatim u programu kliknite na karticu *Monitor* i videćete broj kartice u jednom od polja, verovatno u poslednjem. Tekst u polju će biti crvene boje i pisaće da je očitana nepoznat ključ. Broj ključa morate prekucati u polje za unos serijskog broja. Primer ser.br. ključa: 00C8E00F5010

Konfigurisanje ključeva počinje odabirom kartice Kljucevi i vrši se na sledeći način:

- u polje Opis uneti ime i prezime vlasnika ključa (to postaje istovremeno ime ključa)
- u polje Broj kljuca uneti serijski broj ključa koji je dodeljen dotičnoj osobi
- u polje Kratak opis uneti npr. "Ključ br. 1" (2, 3, itd)
- dodeliti ključu profil pristupa iz padajućeg menija Profil pristupa
- pritisnuti dugme Uneti
- ponavljati opisanu proceduru dok se ne unesu svi ključići

Ako je potrebno, naknadno, vršiti izmene na nekom od već konfigurisanih ključića, izabrati ovaj ključić iz menija *Lista registrovanih kljuceva*. Izmeniti njegove prametre i pritisnuti dugme *Preuzeti promene*.

Ako je potrebno, naknadno, izbrisati neki od ključića (ključić se stavlja van upotrebe) izabrati ovaj ključić iz menija *Lista registrovanih kljuceva* i pritisnuti dugme *Ukloniti*.

PCITACC Verzija 0.94 - Projekat PROJEKAT Projekat Obrada Sistem Opcije ? Pobrodosti Citac Profili pristupa Dodela citace Kljucovi Dodela kljucove Prenos podataka Monitor Obrada kljucova Registracija u dva koraka: 1. Unesite podatke za novi kljuc. 2. Unesite novi kljuc. 2. Unesite novi kljuc.	ZA POČETAK odabrati karticu <i>Kljucevi</i>
Lista registrovanih kljuceva: @Mladen Tosic @Mladen Tosic Uneti >>> Uneti >>> Profil pristupa: Druga Smena Profilisan kljuc Profilisan kljuc	Meniji za unos: - ser. broja - opisa - profila

8. PRENOS PODATAKA DO ČITAČA

Svi prametri kontrole pristupa su sada definisani. Preostalo je još preneti sve podatke do čitača. To se vrši odabirom kartice *Prenos podataka* i vrši se na sledeći način:

- odabrati prvi čitač iz liste na levoj strani
- pritisnuti dugme Prenos podataka
- nakon izvesnog vremena se prenos završava
- ako je prenos podatak uspeo, čitač prelazi u desnu listu. Ako prenos nije uspeo, ponoviti opisanu proceduru
- ponavljati opisane korake dok se ne prenesu podaci do svih čitača

9. SNIMANJE PROMENA - OBAVEZNO ODRADITI

Na kraju rada **OBAVEZNO** snimiti sve unete promene pritiskom na dugme sa slikom diskete. Ovo snimanje podataka možete, radi sopstvene sigurnosti, vršiti i više puta tokom rada, ne mora se vršiti samo na kraju rada.

PCitACC Verzija 0.94 - Projekat PROJEKAT	
Projekat Obrada Sistem Opcije ?	OBAVE ZNO
	povremeno
Obrada kljuceva	snimati unešene podatke
Registracija u dva koraka: 1. Unesite podatke za novi kljuc.	
2. Unesite novi kljuc pritiskom na dugme "Uneti" u desnu listu.	
Opis: Milan Djukic Broj kluca: 2233444 Kratak opis: Kratak opis: Kljue br. 2 Profil pristupa: Druga Smena Image Smena	
1()	