

**OPIS SISTEMA:**

Po pritisku na taster za SOS poziv, SOS stanica zvoni i prikazuje broj sobe iz koje je poziv došao. Ako postoji više pristiglih poziva broj sobe blinka, a preko jednog tastera prolazi se kroz listu poziva.

SPECIFIKACIJA OPREME:

1. BVS20-SG	-uređaj za kontrolu rada sistema	1 kom
2. NVG1011(NVG03)	-dodatno napajanje	1 kom
3. AD1-SOS	-SOS stanica sa 7-segmentnim pokazivačem	1 kom
4. BMN2-EB	-signalni modul	potreban broj komada
5. SOS taster bilo kog proizvođača		potreban broj komada

PREPORUKA ZA KABLOVE: primeniti kablove J-Y(St)Y tipa sa odgovarajućim brojem žica

