


Instalacija ka interfonskim telefonima shodno broju korisnika
(videti šeme za standardne sisteme audio interfona)



SPECIFIKACIJA OPREME:

Za samostalni čitač:

1. TOER1-EB - relej za direktno priključenje na pozivnu stanicu n kom
(postavlja se u razvodnom ormaru)
2. TPAKL-EN - bezkontaktni čitač proximity kartica n kom
2. IPAKL-EN - čitač kontaktnih memorija n kom
(postavlja se u razvodnom ormanu)

Umesto releja TOER1-EB može se za veći nivo bezbednosti koristiti relej BRE2-SG:
1BRE2-SG - programabilni relej n kom
(postavlja se u razvodnom ormaru)

PREPORUKA ZA KABLOVE: primeniti kablove J-Y(St)Y tipa sa odgovarajućim brojem žica