


## ŠEMA KABLIRANJA



Pozivna stanica i interfonski telefon ili video monitori priključuju se na sistem kao što je opisano pod "Audio interfoni" i "Video Interfoni".

### OPIS SISTEMA:

- sa pozivnog tabloa mogu se pozvati ili stanari pojedinačno ili portir.
- kada je portir na svom mestu može se podesiti da svi pozivi idu ISKLJUČIVO preko portira koji kod stanara proverava da li žele da prime goste, pa potom pušta gosta u zgradu, ili prebacuju vezu na stanara ili jednostavno informiše posetioca da nije u prilici da ga pusti u zgradu.
- portir može da pozove svaki od stanova.
- svaki od stanova može pozvati portira
- kada portir nije na svom radnom mestu svi pozivi se upućuju direktno stanarima

### SPECIFIKACIJA OPREME:

- |   |                                  |
|---|----------------------------------|
| 1. PFSxx (xx=br. tastera)               | potreban broj komada             |
| 2. NVG1011(NVG03)<br>-dodatno napajanje | 1 kom(ako već nije upotrebljeno) |

PREPORUKA ZA KABLOVE: primeniti kablove J-Y(St)Y tipa sa odgovarajućim brojem žica

